仕様

■ BroadStationの仕様一覧

BroadStationの仕様一覧です。

LAN インターフェース部	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
	データ転送速度	10／100Mbps (自動認識)
	データ伝送モード	半二重／全二重 (自動認識)
	伝送路符号化方式	4B5B、MLT-3 (100BASE-TX) マンチェスターコーディング (10BASE-T)
	スイッチングデータ転送方式	ストア&フォワード方式
	MACアドレステーブル(全ポートの合計)	1024アドレス (セルフラーニング)
	バッファメモリ	128KB
	ポート	100BASE-TX／10BASE-T兼用ポート×4 (AUTO-MDIX)
WAN インターフェース部	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
	データ転送速度	10／100Mbps (自動認識/手動設定)
	データ伝送モード	半二重／全二重 (自動認識/手動設定)
	伝送路符号化方式	4B5B、MLT-3 (100BASE-TX) マンチェスターコーディング (10BASE-T)
	ポート	100BASE-TX／10BASE-T兼用ポート×1 (AUTO-MDIX)
消費電力/消費電流		4.8W(最大)／DC1.4A(最大)
動作温度/動作湿度		0～40℃／20～80% (結露なきこと)
重量		430g(ACアダプタ含まず)
外形寸法		76(W)×170(H)×155(D)mm

メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)を参照してください。

■ 主な出荷時設定値

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」に記載されています。

項目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス	192.168.11.1 (255.255.255.0)
DHCPサーバ機能	使用する
割り当てIPアドレス	192.168.11.2から16台
デフォルトゲートウェイ	BroadStationのIPアドレス
DNSサーバの通知	BroadStationのIPアドレス
WAN設定	
WAN側有線の通信方式	自動
ネットワーク設定	
パケットフィルタ	NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する、IDENTの要求を拒否する。
管理	
BroadStation名	"AP"+BroadStationのLAN MACアドレス
管理ユーザ名	root
管理パスワード	設定なし

■ ポート仕様

BroadStationに搭載されているポートの仕様です。

LANポート仕様
コネクタ形状(RJ-45型8極コネクタ)

12345678

ピン番号	信号名	信号機能
1	RD+/TD+	受信データ(+)/送信データ(+)
2	RD-/TD-	受信データ(-)/送信データ(-)
3	TD+/RD+	送信データ(+)/受信データ(+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	TD-/RD-	送信データ(-)/受信データ(-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

WANポート仕様
コネクタ形状(RJ-45型8極コネクタ)

12345678

ピン番号	信号名	信号機能
1	RD+/TD+	受信データ(+)/送信データ(+)
2	RD-/TD-	受信データ(-)/送信データ(-)
3	TD+/RD+	送信データ(+)/受信データ(+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	TD-/RD-	送信データ(-)/受信データ(-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

※AUTO-MDIX機能により、送信/受信データを自動的に切り替えます。

MEMO

2003年 1月23日 初版発行 発行 株式会社 メルコ

BUFFALO

PY00-28196-DM10-01 1-01

BLR-TX4S マニュアル らくらく！セットアップシート

このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

セットアップに必要なもの

■ 箱の中に入ってるもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□BLR-TX4S

BroadStation

□LANケーブル（ストレート） 1本

□ACアダプタ 1個

□BroadStationユーティリティCD 1枚

□マニュアル
・らくらく！セットアップシート（本紙） 1枚
・安全にお使いいただくために・必ずお守りください（保証書付き） 1枚

※ 本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、BroadStationユーティリティCD内のオンラインガイドを参照してください。
※ 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

■ 別途ご用意いただくもの

□パソコン

□契約したプロバイダから届いた書類

プロバイダの情報を控えておいてください

● TCP/IP設定について
a.プロバイダによる自動設定　b.手動設定（どちらかを○で囲んでください）
※ 手動設定の場合は下の欄に控えておいてください

IPアドレス	.　.　.
サブネットマスク	.　.　.
デフォルトゲートウェイアドレス	.　.　.

● DNS（ネーム）サーバアドレスについて
a.プロバイダからの指定なし　b.指定あり（どちらかを○で囲んでください）
※ プロバイダから指定がある場合は下の欄に控えておいてください

DNSサーバアドレス（プライマリ）	.　.　.
DNSサーバアドレス（セカンダリ）	.　.　.

● PPPoEについて（FTTH/xDSL回線を使用する場合）
a.PPPoEを使用しない　b.使用する（どちらかを○で囲んでください）
※ 使用する場合は下の欄に控えておいてください
※ FTTH(Fiber To The Home)とは、Bフレッツなど光ファイバで接続されている回線です。

接続ユーザ名（ユーザID、PPPoEユーザ名等）	
プロバイダ識別子（指定がある場合）	
接続パスワード	
サービス名（指定がある場合）	

これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。

セットアップのしかた

下記手順に従って、セットアップをおこなってください

1 BroadStationにケーブルを接続する

LANケーブルを使って、パソコンのLANポートと接続します。
※LANポートは、AUTO-MDIXに対応しているため、ストレート/クロスケーブルの区別に関係なく、接続することができます。

LANケーブルを使って、CATV/xDSLモデムと接続します。
※WANポートは、AUTO-MDIXに対応しているため、ストレート/クロスケーブルの区別に関係なく、接続することができます。

付属のACアダプタをここに接続し、ACアダプタの電源プラグを家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)に差し込みます。
※ACアダプタは、必ずBroadStation付属のものを使用してください。

Yahoo!BB/CATV回線をお使いの方へ
Yahoo!BBや一部CATV回線では、モデムまたは回線業者のネットワーク機器が接続機器のMACアドレスを記憶しており、記憶しているものと異なるMACアドレスの機器にはIPアドレスを配布しない場合があります。
BroadStationを導入される以前に、モデムにパソコンを直結してお使いだった場合には、記憶されているMACアドレスを消去する必要があります。消去する方法については、各回線業者様にご確認ください。

正しく接続できたか確認しましょう

BroadStation前面パネルのランプ状態を確認します。

POWERランプ　：点灯
WANランプ　：点灯
DIAGランプ　：消灯